


ОС Raspberry Pi



Для работы Raspberry Pi нужна операционная система. Вот она. Raspberry Pi OS (ранее называвшаяся Raspbian) — наша официально поддерживаемая операционная система.

Установка ОС Raspberry Pi с помощью Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager — это быстрый и простой способ установки Raspberry Pi OS и других операционных систем на карту microSD, готовую к использованию с вашим Raspberry Pi.



Загрузите и установите Raspberry Pi Imager на компьютер с устройством чтения SD-карт. Вставьте SD-карту, которую вы будете использовать с Raspberry Pi, в устройство чтения и запустите Raspberry Pi Imager.

Установка ОС Raspberry Pi на linux

Для установки на Raspberry Pi OS введите

```
sudo apt install rpi-imager
```

в окне Терминала.

Дополнения и Файлы

- Загрузить для Windows
- Загрузить для Ubuntu для x86

Last
update: software:raspberry:ubuntu_raspberry_pi http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:raspberry:ubuntu_raspberry_pi&rev=1739464819
2025/02/13 19:40

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:raspberry:ubuntu_raspberry_pi&rev=1739464819

Last update: **2025/02/13 19:40**

